

Bedienungsregeln für den Kachelofen mit Luftverteilung

- ✓ Der Ofen wird vom Flur aus betrieben.
- ✓ Ausschließlich Festbrennstoffe (Holz bzw. Kohlebrikett kein Papier ect.) verwenden.
- ✓ Vor dem Anzünden eventuell vorhandene Asche entfernen (mit der Rüttelstange rütteln) und ordnungsgemäß in die Stahltonne am Haus entsorgen. Nicht vergessen den Aschekasten wieder einzusetzen.
- ✓ Feuerungstüren sind durch Drehung und seitliche Verschiebung des Knaufes zu öffnen und zu schließen.
Das kleine extra Feuerraumtürchen ist durch leichtes Anheben zu öffnen.
- ✓ Zum Anzünden 5-6 kleine Holzscheite (Holzschauer am Haus) mit einem Stück Kohleanzünder (Geräteschrank in der Küche) verwenden und gekreuzt auf das Rost des Brennraumes legen.(Feuerzeug ist am Schlüsselhaken im Flur) Die große untere Tür bleibt dabei offen.
- ✓ **Wichtig!** Der Drehknopf am Ofen in der Stube muss beim Anheizen immer quer stehen, damit das Rauchgas einen direkten Weg zum Schornstein hat.
- ✓ Sobald die Späne richtig brennen sind die ersten kleineren Holzscheite von oben aufzulegen.
- ✓ Nach richtiger Flammenbildung Drehknopf senkrechtstellen und untere Feuerraumtür schließen. (Schieberegler bitte vorerst voll öffnen)
- ✓ Nun können 4 bis 5 Kohlebriketts aufgelegt werden (etwas später zur Gluthaltung die Luftzufuhr drosseln)
- ✓ Nach geraumer Zeit (ca.1-2 Stunden) je nach Luftzufuhr und Abbrenngeschwindigkeit ein paar Kohlen nachlegen.
- ✓ Die zwei Hebel oberhalb des Ofens sind zum öffnen oder schließen des Warmluftkanals zum OG. (links =offen und rechts = geschlossen)
Entsprechend sind die Luftaustrittgitter in den jeweiligen Räumen zu stellen.
- ✓ **Wichtig!** Der Ofen darf nicht überheizt werden und es dürfen keine Gegenstände in die Luftschächte gelangen. Brandgefahr!